




FELITRON
Mais que headset.

X line Epko X BT




Manual
04.2024 ES

Información del producto




| | |
|---|-----------------------------------|
|  | Encendido/Apagado |
|  | Emparejamiento y Respuesta |
|  | Volumen |
|  | Silenciador |
|  | Puerto del Cargador |


Ajuste y Carga



Para colocar el micrófono en el lado derecho o izquierdo, gire la puntera hacia arriba. Coloque la puntera de manera que esté orientado hacia su boca.



Ajuste la tiara cómodamente y posicione los HEADSETS en el centro de sus orejas.



También puedes ajustar la presión de la tiara.

Para escuchar música y vídeos se recomienda apretar más la tiara para obtener una mayor potencia de audio y cancelación pasiva del ruido.

Para un uso prolongado en audioconferencias o videoconferencias, puede reducir la presión abriendo la circunferencia de la tiara, como se ilustra.


Forma de Carga

Antes de utilizarlo por primera vez, carga el headset durante al menos 180 minutos conectando el cable de alimentación al headset y a un puerto USB. Cuando el headset se esté quedando sin batería, se escuchará una alerta sonora. Podrás comprobar el nivel de batería a través de su teléfono móvil.

NOTA:

- También puedes recargar los headsets con una fuente de alimentación con puerto USB (accesorio no incluido).
- Mientras el headset se está cargando, estará en Standby.

Como emparejar el Headset con su dispositivo



Para añadir el **EPKO X BT** a su computador o teléfono, pulse la tecla "Emparejamiento y respuesta"  /  durante 5 segundos. El Led pisará en azul y rojo y el nombre "EPKO X" aparecerá en su dispositivo. Sólo tiene que hacer clic en el nombre y luego conectarse.

Características

- Tiempo de conversación - 14 horas
- Tiempo de música - 18 horas
- Tiempo Standby - 18 días
- Peso del headset - 73 gramos (sin cable)
- Tecnología - Bluetooth 5.0
- Sensibilidad de micrófono -43 dBV (Speech Bandwidth)
- Rango de frecuencia de comunicación de micrófono - 100 Hz ~ 10 kHz
- Tecnología de micrófono - 2 micrófonos MEMS unidireccional y direccional con cancelador de ruido
- Rango de frecuencias musicales - 20 Hz ~ 20 kHz
- Impedancia - 32 ohms +/- 10% @ 1 KHz
- Cápsula Receptora Dinámica de 28 mm con Membrana Mylar
- Sensibilidad -96 dB (Maximum output 106 dB)
- Capacidad de la batería - 160 mAh
- Tipo de batería - Polímero de ion de litio
- Controles de volumen, silenciador, respuesta y encendido/apagado
- Alertas de conexión, desconexión, silencio y ajuste de volumen.

Funciones del Headset

Remarcar

Para activarlo en su headset, pulse la tecla "Mute",  2 veces continuas, y se remarcará automáticamente el último número marcado.

Asistente Virtual

Para acceder al asistente virtual en su smartphone, pulse la tecla "Emparejamiento y respuesta"  /  con 2 clics seguidos.

Música

Para cambiar una canción del playlist, pulse la "tecla de volumen" durante 3 segundos para avanzar  + o retroceder  - .

Solución de Problemas

Headset

No puedo escuchar el audio en mi headset:

- Asegúrese de que el headset tiene carga.
- Asegúrese de que el headset está emparejado con su dispositivo.

El sonido está distorsionado:

- Si el dispositivo tiene un control de volumen, redúcelo hasta que se elimine la distorsión.
- Si la distorsión persiste, ajuste el control de volumen del headset para disminuir el volumen de recepción.

Softphone

No puedo hacer una llamada desde mi softphone:

- Asegúrese de que el headset tiene carga.
- Asegúrese de que el headset está emparejado con su dispositivo.
- Asegúrese de que el headset sea el dispositivo de sonido predeterminado en el Panel de Control de Sonido (Windows) o en Preferencias del Sistema de Sonido (Mac).
- Reinicie su computador.


El volumen de recepción es demasiado alto/bajo:

- Ajuste el volumen de recepción con los botones de control de volumen del headset.
- Ajuste el volumen de recepción/micrófono en el Panel de Control de Sonido (Windows) o en Preferencias del Sistema de Sonido (Mac).
- Ajuste el volumen de recepción/micrófono en la aplicación de softphone.

El sonido está distorsionado o escucho un eco en el headset:

- Reduzca el volumen del micrófono de su dispositivo mediante la aplicación de softphone.
- Asegúrese que la puntera este direccionada hacia su boca.
- Si la distorsión continúa, reduzca el volumen de recepción en el headset.

Certificado de Garantía

- ❑ Esta garantía cubre los defectos de materiales y piezas de los productos comerciales fabricados, vendidos o certificados por Felitron;
 - ❑ Este headset está garantizado contra cualquier defecto durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra por parte del usuario;
 - ❑ Los servicios en garantía son únicamente para sustitución o reparación de las piezas defectuosas, siempre que, sean comprobadas las condiciones normales de uso;
 - ❑ La garantía queda anulada si este headset sufre algún daño causado por accidentes, agentes naturales, desgaste natural de las piezas, uso abusivo o en desacuerdo con las instrucciones de uso contenidas en el manual que acompaña el headset;
 - ❑ Los servicios de sustitución o reparación de piezas sólo se prestarán en los centros autorizados de Felitron;
 - ❑ El propietario es responsable por el transporte del headset hasta el centro autorizado de Felitron.
- 

Asistencia Técnica

Necesita más ayuda?

www.felitron.com.br

R. Antônio das Chagas, 723

CEP: 04714-001

SAC: +55 (11) 4096 – 5001

Hecho en Brasil

CNPJ: 54.996.335/0001-30

faleconosco@felitron.com.br

