



FELITRON

Mais que headset.



X line Epko X BT




Manual
09.2022 PT

Detalhes do produto




	Liga/Desliga
	Emparelhamento e Atendimento
	Volume
	Mute
	Porta para o carregador


Ajuste e Carregue



Para posicionar o microfone do lado direito ou esquerdo, gire a haste para cima. Posicione a haste para que ela fique direcionada para a boca.



Ajuste a tampa de forma confortável e posicionando os auriculares no centro de seus ouvidos.



Você poderá também ajustar a pressão da tampa. Para ouvir músicas e vídeos é aconselhável a tampa ser mais justa para uma maior potência de áudio e funcionamento do cancelamento passivo de ruídos. Para uso prolongado em áudio ou vídeo conferências, você poderá reduzir a pressão abrindo a circunferência da tampa, conforme ilustração ao lado.


Carregamento



Antes da primeira utilização, carregue o headset durante pelo menos 180 minutos, conectando o cabo de alimentação no headset e em uma porta USB. Quando o headset estiver com pouca bateria, um alerta sonoro será ouvido. Você poderá verificar o nível de bateria através do seu celular.

NOTA:

- Você também poderá recarregar seu Headset utilizando uma fonte de alimentação com porta USB (acessório não incluso).
- Enquanto o headset estiver no carregamento o mesmo fica em standby.

Como Fazer o Emparelhamento entre o Headset e seu dispositivo




Para adicionar o **EPKO X BT** ao seu computador ou telefone, acione a tecla de “Emparelhamento e Atendimento” /  por 5 segundos. O Led ficará piscando em Azul e Vermelho e o nome “EPKO X” aparecerá em seu dispositivo. Para conectar basta clicar no nome EPKO X.

Características



- Tempo de conversação - 14 horas;
- Tempo de música - 18 horas;
- Tempo em Standby - 18 dias;
- Peso do Headset - 73 gramas (sem cabo);
- Tecnologia - Bluetooth 5.0;
- Range de frequência de comunicação - 100 Hz - 6,8 kHz;
- Range de frequência de música - 20 Hz - 20 kHz;
- Capacidade da bateria - 160 mAh;
- Tipo da bateria - Lithium íon polímero;
- Tecnologia do microfone - 2 microfones MEMS uni-direcional e direcional com cancelador de ruídos
- Controles de volume, mute, atendimento e Liga/Desliga;
- Alertas de conexão, desconexão, mute e ajuste de volume.

Funções do headset



Rediscagem

Para ativar a rediscagem em seu headset, pressionar a tecla “Mute”  2 vezes seguidas, assim será automaticamente rediscado para o último número da ligação.

Assistente Virtual

Para ter acesso ao assistente virtual em seu smartphone, pressionar a tecla “Emparelhamento e Atendimento”  /  com dois cliques consecutivos.

Música

Para mudar de música da lista, acione a “tecla de volume” por 3 segundos para avançar + ou retornar .

Resolução de Problemas

Headset

Não consigo ouvir áudio no Headset:

- Certifique-se de que o headset tem carga.
- Certifique-se de que o headset está emparelhado com o Computador/Celular.

O som está distorcido:

- Se o telefone tiver controle de volume, reduza-o até eliminar a distorção.
- Se a distorção persistir, ajuste o controle de volume do headset para diminuir o volume de recepção.

Softphone

Não consigo fazer uma chamada a partir do meu softphone:

- Certifique-se de que o headset está carregado.
- Certifique-se de que o headset está emparelhado com o computador.
- Certifique-se de que o headset é o dispositivo de som padrão através do Painel de controle de som (Windows) ou Preferências do sistema de som (Mac).
- Reinicie o computador.

O volume de recepção está muito alto/baixo:

- Ajuste o volume de recepção através dos botões de controle de volume do Headset.
- Ajuste o volume de recepção/ microfone no painel de controle de som do computador/preferências do sistema.
- Ajuste o volume de recepção/microfone na aplicação de softphone.

O som está distorcido ou ouço um eco no auricular:

- Reduza o volume do microfone no computador utilizando a aplicação de softphone.
- Posicione o microfone em direção a sua boca.
- Se a distorção continuar, reduza o volume de recepção.

Certificado de Garantia

- ❑ Esta garantia cobre defeitos em materiais e peças de produtos comerciais, fabricados, vendidos ou certificados pela Felitron;
- ❑ Assegura-se a esse headset garantia contra qualquer defeito no período de 1 (um) ano, contado a partir da data de sua aquisição pelo usuário;
- ❑ Os serviços em garantia a serem prestados são restritos unicamente à substituição ou conserto de peças defeituosas, desde que, a critério de pessoas credenciadas, se constate falhas em condições normais de uso;
- ❑ A garantia torna-se nula se este headset sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, desgaste natural das peças, uso abusivo ou desacordo com as instruções de utilização constantes no manual que acompanha o aparelho;
- ❑ Os serviços de substituição ou conserto de peças somente serão prestados nos locais autorizados pela Felitron;
- ❑ O proprietário responsabiliza-se pelo transporte do aparelho até um dos locais indicados.

Assistência

Precisa de mais ajuda?

www.felitron.com.br

R. Antônio das Chagas, 723

CEP: 04714-001

SAC: (11) 4096 – 5001

Indústria Brasileira

CNPJ: 54.996.335/0001-30

faleconosco@felitron.com.br

