Declaração de conformidade para a união europeia

Declaramos que f70 cumpre os requisitos básicos relevantes e as disposições das diretivas europeias 2014/30/EU.

O logo CE mostrado nos produtos indica que eles são compatíveis com os requisitos básicos de todas as diretrizes aplicáveis.

CE

Instruções de segurança

As seguintes precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e outras lesões corporais.
Antes de instalar e usar o dispositivo, leia atentamente as instruções de segurança e observe a situação durante a operação.

- ❒ Durante o processo de armazenamento, transporte e operação, mantenha sempre o aparelho seco e limpo.
- ❒ Durante o processo de armazenamento, transporte e operação, evite colisões e queda do aparelho.
- ❒ Não tente desmontar o aparelho sozinho. Em caso de qualquer divergência, entre em contato com a assistência técnica da Felitron para reparo.
- ❒ Sem consentimento prévio por escrito, nenhuma organização ou indivíduo pode fazer qualquer alteração na estrutura ou design de segurança do dispositivo. A Felitron não está em nenhuma circunstância, sujeita a consequências ou problemas legais causados por tais mudanças.
- ❒ Consulte as leis e estatutos ao usar o aparelho. Os direitos legais dos outros também devem ser respeitados.
- ❒ Não deixe uma criança brincar com o aparelho ou outro acessório em caso de ingestão acidental.
- ❒ Utilize somente os acessórios fornecidos ou autorizados pela fabrica.
- ❒ Antes de conectar ou desconectar qualquer cabo, se assegure que suas mãos estejam completamente secas.
- ❒ Se o dispositivo ficará sem uso por muito tempo, desconecte-o da rede de dados e de energia.
- ❒ Certifique-se que o ponto de energia onde será conectado o aparelho está conforme a NBR-5410.

GUIA RÁPIDO









Web Interface Phone

1. Pressione o menu para verificar o endereço IP do telefone **> 1 status > 2 IP xxx.xxx.xxx.xxx**
2. Abra um navegador da web em seu Pc. Digite http:// e seu endereço IP e clique Enter
3. O login e senha padrão são "admin/admin" para administrador.

Conta SIP

1. Você pode usar a interface web phone para configurar a sua conta SIP > Linha > SIP > selecione a linha SIP e coloque as informações da conta SIP. (Você pode perguntar para o administrador sobre essa informação).
ou
2. Você pode ir em Menu > 3 Configuração >2 Configuração avançada> coloque a senha 123> 1 Conta > selecione a linha SIP > 1 Configuração Básica > coloque a informação da conta SIP. (Você pode perguntar para o administrador sobre essa informação).

Configuração de idioma

1. Pressione o **menu** teclas de funções > **3 Configurações** > **1 Configurações Básicas** > **7 Idioma.**
2. Selecione o idioma desejado e pressione Salvar nas teclas de função.

Fazendo uma chamada

1. Pré-discagem: Coloque o número de telefone e pressione a tecla do Headset .
2. Discagem direta: Pressione a tecla do headset e digite o número do telefone e finalize com #.

Colocando a ligação em espera

1.Pressione a tecla de chamada em espera durante a ligação. Para recuperar a ligação pressione novamente.
Nota: Com mais de uma chamada ativa, selecione a chamada desejada com as teclas do navegador e use a tecla de chamada em espera para aguardar ou retornar.

3-Grupo de conferência

1.Enquanto estiver na ligação com a 1° chamada, pressione **Configurações** na tecla de função, a 1° chamada ficará em espera.
2. Depois disque o 2° número.
3. Antes da 2° ligação for estabelecida, pressione **Configurações** na tecla de função para configurar a conferência.

Atendimento automático

1.Pressione **Menu** > **2 Características** > **2 Atendimento Automático**
2. Selecione a linha, pressione "Enter" na tecla de função para configurar "Modo/ tempo de atraso". Quando a configuração for completada, pressione "Salvar" na tecla de função.
3. Pressione a tecla de atendimento automático para abrir/fechar as características.

Lista de chamadas

1. Pressione a tecla de função Menu > 6 Registro de chamadas > 1 Registro de chamadas locais.
2. Percorra a lista utilizando .
3. Para discar uma chamada, pressione **Dial** na tecla de função ou **Headset** .

Lista telefônica

Acessar a lista telefônica
1. Pressione **Dir** na tecla de função.
2. Selecione Contatos ou outra lista telefônica
Para discar uma chamada, pressione **Dial** na tecla de função ou pressione viva voz ou a tecla do Headset.
Adicionar nova chamada
1. Pressione **Dir** na tecla de função> **1 Contatos** > Pressione **Add**.
2. Insira o nome e o número e pressione salvar na tecla de função.

Definindo as teclas de configuração

1. Voce pode ir em Menu > **3 Configuração** > **1 Configuração básica** > **1 Teclado** > **3 tecla de configuração**
2. Selecione a chave, pressione "OK" para escolher uma deferente função, depois pressione "OK " novamente.

Transferência de chamadas

Atendendo a transferência
1. Pressione **Transfer** na tecla de função durante a ligação, a chamada é colocada em espera.
2. Disque o segundo número de telefone.
3. Quando a ligação for atendida, pressione a tecla **transfer** na tecla de função para completar a operação.
Transferência cega
1. Pressione **Transferência** na tecla de função durante a ligação, a chamada ficará em espera.
2. Depois pressione a tecla de função, digite o segundo número de telefone e pressione **transfer** na tecla de função.

Não perturbe

1. Pressione **DND** na tecla de função, ou **Menu** > **2 Características** > **5 DND**
2. Selecione a linha ou telefone com
3. Role para baixo com e selecione "Desativar" ou "Ativar". Por último pressione "Salvar" na tecla de função.